

一、功能概述

支持或者兼容大趋智能打印机驱动指令。

二、支持系统


Windows 系统 (32/64 位) : Windows 2000, Windows XP, Windows 2003, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10



三、安装向导界面和流程

1、打印机连接电脑，设备管理器识别出 USB 打印设备



2、运行.exe 文件选择安装








3、点击 USB 端口检测，识别对应打印机端口后，点击开始安装





4、点击确定，安装成功后，到对应客户端连接命名的打印机，即可开始接单打印